

**MOTUL LIMPIA CATALIZADORES**

**Limpiador para catalizadores de gasolina  
Aditivo para añadir a la gasolina**

**USO**

MOTUL LIMPIA CATALIZADORES es un aditivo limpiador diseñado para usar en todo tipo de catalizadores de motores de gasolina, catalizadores de oxidación y TWC (Three Way Catalyzer).

MOTUL LIMPIA CATALIZADORES limpia todo el sistema de combustible, disuelve resinas, gomas y depósitos de carbón en las sondas lambda y los paneles cerámicos del convertidor catalítico.

Mezclado con la gasolina, MOTUL LIMPIA CATALIZADORES proporciona:

- Limpieza más rápida y eficiente del convertidor catalítico y los sensores de oxígeno
- Restaura la potencia y el rendimiento originales del motor

**PRESTACIONES**

Un convertidor catalítico limpio y, por lo tanto, un sistema de postratamiento limpio es una condición necesaria para un funcionamiento eficaz del motor de gasolina. Al aumentar el rendimiento del convertidor catalítico y de las sondas lambda, MOTUL LIMPIA CATALIZADORES permite:

- Limpieza más rápida y eficiente de los paneles cerámicos del convertidor catalítico
- Mantenimiento de la limpieza de los sensores de oxígeno y convertidores catalíticos
- Mayor fiabilidad del motor

El uso de MOTUL LIMPIA CATALIZADORES garantizará:

- Mayor rendimiento del motor y confort de conducción
- Mayor potencia: mejor arranque, ralentí y aceleración
- Reducción del consumo de combustible y de las emisiones contaminantes en el escape

MOTUL LIMPIA CATALIZADORES actúa durante el funcionamiento de uso normal del vehículo proporcionando una perfecta lubricación durante la fase de limpieza y evita que se depositen las micropartículas eliminadas.

**MOTUL****MOTUL LIMPIA CATALIZADORES****Limpiador para catalizadores de gasolina  
Aditivo para añadir a la gasolina****RECOMENDACIONES**

Vierta una lata entera de MOTUL LIMPIA CATALIZADORES en el depósito de Gasolina antes de repostar.

Una lata es suficiente para depósitos de Gasolina de 20 a 40 Litros.

- Para una limpieza intensiva, vierta toda la botella en 20L de Gasolina.
- En modo preventivo, vierta toda la botella en 40L de Gasolina (cada 5000 km).

Para mantener los beneficios de la limpieza del convertidor catalítico, use MOTUL LIMPIA CATALIZADORES regularmente para un rendimiento óptimo.

Peligroso. Observar las precauciones de uso